



- 2 Прокарайте оптичния кабел през капачката.
- 3 

Използвайте клещи за да отделите около 50 мм оптично влакно от оптичния кабел.
- 4 

Оставете 28-30 mm оптичен кабел с лаково покритие а останката почистете със стрипер клещи и изопропилов спирт.
- 5 

С резачка за оптични влакна и шаблон отрежете влакното както е показано на фигуранта.
- 6 

Поставете оптичното влакно в конектора и бутайте внимателно докато влакното не се огъне малко (както е показано на фигуранта).
- 7 

притиснете оптичния кабел към конектора

“коремче” на оптичното влакно

Внимавайки за “коремчето” оптично влакно притиснете оптичния кабел към конектора.
- 8 

Закопчайте оптичния кабел и завинтете капачката на конектора.
- 9 

Сглобете предната капачка на конектора.